# TUYA SMART CAMARA MANUAL DE USUARIO

# 1. Descarga la APLICACIÓN

Busque Tuya Smart en la tienda de aplicaciones o Google Play o escanee el código QR a continuación para descargar.



Escanea el código QR para descargar

# 2. Regístrese/Inicie sesión con una cuenta existente

# 2.1. Registrarse

Si aún no tiene una cuenta, puede registrar una cuenta. Haga clic en "Crear nueva cuenta" y lea la Política de privacidad en la APLICACIÓN, haga clic en Aceptar para ingresar a la página de registro para dispositivos móviles (solo admite números móviles de China) o Dirección de correo electrónico para obtener el código de verificación para finalizar el registro.



# 2.2. Iniciar sesión con cuenta existente

Si ya tiene una cuenta, haga clic en "Iniciar sesión con una cuenta existente"

(1) El sistema selecciona automáticamente el País/Región actual o puede seleccionar manualmente el País/Región.

(2) Ingrese su número de teléfono móvil registrado o dirección de correo electrónico, ingrese la contraseña para iniciar sesión en la APLICACIÓN.

	< Log In Otime	Log in
	Pinese enter your appoint	
tuya	Pascoword	
	Forget Password	Log In Forget Password
Register		
Log I: With existing account		
	Login means that you agree with User Agreement and	Legin means that you egree with User Agreement and Privacy Policy

# 3. Agregar dispositivos

# 3.1. Conexión de código QR

Consejos: los dispositivos solo admiten wifi de 2,4 GHz actualmente, no wifi de 5 GHz. Y la contraseña WIFI no debe contener caracteres especiales, por ejemplo. !@#\$ %^&\*() al configurar, coloque su teléfono y dispositivos lo más cerca posible.

Encienda la cámara, escuchará la transmisión "Esperar a la configuración wifi". Si no escuchó nada, restablezca la cámara a la configuración de fábrica.

		131 CD 112 % 400	9.19:37
tome ~		0	0
i∷ ∭:s	unny		
Souther trees.	Excellent Settleer PM2.1	Excedient Outstoor Air	o
All Devices	_		
	and the second		
	Pag devición		
	Add Device		





Toque "+" o "Agregar dispositivo" para agregar un dispositivo

Toque " Seguridad y sensor "- Cámara inteligente

El valor predeterminado es el modo de código QR y toque el siguiente paso







Pulsa continuar y mantén la cámara cerca del móvil



Escanea el código QR de la lente de la cámara

# **3.2.** Conexión de modo EZ



Toque "+" o "Agregar dispositivo" para agregar un dispositivo

2024		10 (345 M	10.01
<	Add Menually	Auto Scan	8
Electrician			
Ughney	Flood Derseting (85-Fg		
Large Home A	Yideo	Surveillance	
Ginall Home A.	Strikt Cathere		3
Kitchen Au pliances	Su	roundings	
Security & Security &	D Print mender		
Exercise & Health	(Princip)	wit Look	
Adeo Surv Mance	L.	1	1
lateway Control	L	Rabed (Sae	niam)
Others	Look P. (58)	Sek Mad	

Toque "Seguridad y sensor" –Camara Smart



Elija el modo de emparejamiento para el modo EZ



# 3.3. Modo de cable

19	11 (J 125 100 1937
ome ~	U 🕚
ģ÷ s	unny
20°C	Excedient Excedient Simpler PM2.1 October All Q.
ul Devices	·
	4
	The second se
	No devices
	Add Device

Encienda la cámara y conéctela con un cable de red, esperando que la luz de señal LED esté encendida.

200		Ø (5445)	IR.91
<	Add Menually	Auto Soan	8
Flectrician			
hahnany	Filosofi Dermetter (105-Fil)		
arge Iome A	Yidee	Surveillance	
iome A.	Siniti Cations		1
Aution Au Mances	Su	roundings	
lecurity &	n Print mender		
kercise & lealth	(Bunarorstei)	nert Look	
fideo Surv Rance	Lunk (mrs)	-	1
lateway Iontrol	L	(Radored (Re	kompissing
Nhera	Look P	Millionitudi Antik PRO	



Toque "+" o "Agregar dispositivo" para agregar un dispositivo

Toque "Seguridad y sensor" –Cámara Smart

Escoger el modo cable



La aplicación comenzará a encontrar dispositivos conectados a través de Lan.

#### 4. Configuración de la aplicación







Cuando se complete la conexión, haga clic en "Listo".





- 1. Gestión familiar
- 2.Cámara multivista
- 3. Entrada de control de voz
- 4. Agregar un nuevo dispositivo
- 5.Información local
- 6. Gestión de pantalla
- 7. Agregue un dispositivo por primera vez

8.Me (Información personal: Administración del hogar; Centro de mensajes de detección de movimiento; Preguntas frecuentes y comentarios; Más servicios; Configuración)

- 9. Escena inteligente con condiciones u otros dispositivos inteligentes tuya como alarma, luz, controlador, etc.
- 10. Lista de dispositivos domésticos
- 11. Interruptor SD/HD
- 12. Configuración de la cámara
- 13. Opción de sonido (altavoz) escucha abierta
- 14. Pantalla completa vertical
- 15.Pantalla completa horizontal
- 16. Instantánea de la cámara (guardar imagen en el teléfono)
- 17. Grabar manualmente (grabar videos en el teléfono)
- 18.Contraer el menú
- 19. Botón Hablar (Presione para hablar con la cámara)
- 20.Reproducir las grabaciones
- 21. Álbum de fotos
- 22. Color del tema (modo claro y modo oscuro)
- 23. Modo privado (la pantalla de la cámara se apaga en la aplicación)
- 24. Modo nocturno (Modo inteligente: IR encendido en la noche cuando el movimiento ocurre luz blanca
- encendida/Modo infrarrojo: solo funciona IR/Modo de luz de color: Luz blanca siempre encendida) 25.Habilite el seguimiento automático para seguir el movimiento
- 26. Alarma de detección de movimiento (Enviar notificación de alarma si se detecta algún movimiento)
- 27. Detección de sonido (Enviar notificación de alarma si se detecta algún sonido)
- 28. Patrulla (Patrulla panorámica para mover cada ángulo La Patrulla del sitio patrullará todos los sitios y permanecerá en cada sitio durante 10 s)
- 29. Alarma Srien (Para hacer sonar la alarma y asustar a la persona sospechosa)
- 30. Página de características de la cámara
- 31. Mensaje (página de mensaje de alarma para mostrar cuando se detecta movimiento o sonido)
- 32. Dirección (para controlar las direcciones de la cámara)
- 33.Sitio (el preajuste se puede almacenar en un máximo de 6 sitios. Cuando haga clic en el sitio, la cámara se moverá al lugar automáticamente)
- 34.Servicio en la nube (oferta de tuya con el servicio en la nube de AWS para grabar videos en la nube)35. Inteligente (diferente de la página de inicio, esta inteligente es para configurar solo acciones inteligentes de la cámara)

# 5. Configuración de cámara

		di se se di sija.		. VAS	
	← Settings		9	Purchase VAS	
1	Security Camera 2	>		Offline Notification	
2	Device Information	>	10	Offline Notification	
3	e Tap-to-Run and Automation	, >		Othere	
	Third Party Supported		11	• FAQ & Feedback	and the second
4	attraspon echo Google Home		12	Share Davies	
	Basio Settings			Share Device	*
5	Private Mode		13	Add to Home Screen	>
6	Basic Function Settings	>	14	Device Update	No updates available >
7	Nightvision Mode	Auto mode >	15		
	Advanced Settings		13	Remove Device	
9	Siren Adjustment	,	16	• Restart	Davice

1. Nombre de la cámara, puede editarlo usted mismo, cambiar el ICONO y establecer la ubicación



creadas 4. Soporte de Alexa/Google, si la cámara abre esta función,

Toque para ejecutar las escenas o automatizaciones

la cámara podrá transmitir en Echo show/Echo Dot, Google Nest Hub y Choromcast, etc. Consulte las instrucciones según 9.

5. Modo privado (apaga la pantalla de la cámara en la aplicación)

2. La información del dispositivo incluye la dirección IP del propietario, la identificación del dispositivo, la zona horaria, la fuerza de WiFi

3.

At Ser P	
<	Device Information
Owner	-construction and
•	.14.40.01.18
Device D	Winess station
Times Zone	H-Dorda
Signal Strang	-



6. Función básica contacto pantalla Flip, marca de agua de tiempo y puede elegir el modo de conversación para hablar de una o dos vías



7. Modo nocturno (Modo inteligente: IR encendido en la noche cuando el movimiento ocurre luz blanca encendida/Modo infrarrojo: solo funciona IR/Modo de luz de color: Luz blanca siempre encendida)

8. Detección de detección de movimiento de alarma y nivel de sensibilidad de alarma de seguimiento automático, área activa, detección y programación de sonido de filtrado de Boday humano, etc. (solo para cámara PT)



a. Nivel de sensibilidad de alarma alto significa larga distancia y bajo significa distancia cercana

b.Configuración del área de vigilancia: para configurar el área quedesea activar el movimiento alarma.



C. Filtrado de cuerpo humano: Solo alarma si la cámara detecta forma humana.

d. Seguimiento de movimiento: seguimiento automático de personas u objetos en movimiento.

e. Detección de sonido: habilite la alarma de detección de sonido.f. Horario: para agregar un horario de alarma.



Ajuste de la sirena: para ajustar el volumen y la variación de la sirena.

and the state of the	Ville 1 Millions - Preilie
4 Stren Adju	ustment
Namer Victorian	30%
sizen Dezetten	10

9. Servicio Tuya VAS como almacenamiento en la nube

Carga del sistema IOS



Prom &	BUNT HOR	at an our (A)	4	Value-added cert	rice
<	clusted assortions				nates films
REFERENCE	HERRICAL STREET	APRILLAN AND LOS Y	Basic Date	Plast (Monthly)	
Bapting Prove to Draw societing I days	no para di	\$5.99	dera.SI Gera	han wervicei in makes fae 30	sh.h
atty post	a stepp	(CARDED)	- Sinday	werz on	Concernance of the second
Presidan Pla	n (thoughly)		Prem	ium Plan (Monthly)	Antonia
Bright resumming them	lorpen dit	\$19.99	days.32 Gays.	we excitence in matching an	\$9.9
yaringa gara-243-	e Martin (	CALCED.	Vaneuy	remont 25 days	. Carnette
Batic Plan (A	urevality)		Basio	Plan (Annually)	Arra from
ends Forein in Fourier 2.	w search a	\$54.99	Entering of days In days.	sociology for posit, ) + na secrecia na valid for 265	\$44.9
and the second s	Treastor	timbership	vetory	particle and water	( the state
Promium Plas	a (Annually) w sex 30	140.00	Premi	kun Plan (Annualiv)	Antelnun
Hays.		C	Event m three, Th	in vervice to valid for \$05	\$99.9
and the second	source and	-	mental.	20101335550 -	CELAND IN

10. Notificación fuera de línea: cuando el dispositivo está fuera de línea, envía un mensaje de notificación.

11. Preguntas frecuentes y comentarios: generalmente preguntas sobre las cámaras tuya.

12. amigo (necesita la cuenta en la misma zona)

13. Agregar a la pantalla de inicio: agregue un acceso directo de la cámara a la página de inicio.



14. Actualización del dispositivo: si hay alguna actualización, tendrá una notificación aquí. también puede elegir la actualización automática para que la cámara se actualice automáticamente.



15. Eliminar dispositivo: cuando desee eliminar o cambiar la contraseña de la cámara, elija eliminar para eliminar la oferta de la cámara de la cuenta.

16. Reiniciar dispositivo: reinicia el dispositivo de forma remota.

#### 6. Asistente de Google y Alexa

#### Asegúrese de que su dispositivo haya habilitado esta función

#### 6.1. Condición previa

(1) Descargue e instale la aplicación Google Home o Amazon Alexa según el altavoz inteligente que tenga.

(2) Registre la cuenta y empareje su altavoz inteligente con la aplicación.

#### 6.2. Paring Tuya Smart to Smart Speaker APP

Enlace con la aplicación Google Home. Admite Google Nest Hub, Chromecast Display, etc.

(1) Inicie sesión en la aplicación Google Home, haga clic en la esquina derecha de la configuración individual – Configuración del asistente -- elija Asistente -- Control del hogar -- Busque la aplicación inteligente Tuya, la página se dirigirá a la página de inicio de sesión inteligente de tuya. Ingrese su cuenta y contraseña de la aplicación inteligente tuya y haga clic en "Autorizar" para vincular la aplicación inteligente tuya con su aplicación Google Home. Luego podrá ver los dispositivos compatibles con el Asistente de Google en la lista de dispositivos de su hogar.

(2) Controle sus dispositivos a través de la aplicación Google Home. Para la cámara inteligente, puede decir lo siguiente:

"Ok Google, muéstrame la cámara inteligente".

"Ok Google, muéstrame el IPC"

"Ok Google, muéstrame la cámara de seguridad"

Y también podría darle un nombre familiar al dispositivo, como puerta de entrada, dormitorio,

"Ok Google muéstrame la puerta de entrada/dormitorio/jaja"

Enlace con la aplicación Amazon Alexa. Compatible con Echo Spot, Echo Show 5/8/10, etc.

(1) Inicie sesión en la aplicación Amazon Alexa y haga clic en el menú en la esquina izquierda. Seleccione el menú de habilidades para ingresar a la tienda de habilidades --busque Tuya inteligente --Haga clic en el botón Habilitar --se dirigirá a la página de inicio de sesión de tuya inteligente, ingrese su cuenta y contraseña de la aplicación inteligente de tuya --luego hable con Echo "Alexa, Descubra los dispositivos"--entonces podrá ver los dispositivos en su cuenta de la aplicación inteligente de tuya.

(2) Controle sus dispositivos a través de la aplicación Amazon Alexa. Para la cámara inteligente, podría decir lo siguiente:

"Alexa, muéstrame la cámara inteligente"

"Alexa, muéstrame el IPC"

"Alexa, muéstrame la cámara de seguridad"

#### 7. Preguntas frecuentes

Como se mencionó, en la configuración de la cámara hay una página de preguntas frecuentes y también puede leer las preguntas y respuestas a continuación para comprender brevemente los problemas comunes.

# P1: ¿Cómo reinicio mi cámara a la configuración de fábrica?

A1: elimine la cámara de su lista de aplicaciones directamente o mantenga presionado el botón de reinicio durante 8 segundos hasta que escuche la voz "Reiniciar, reiniciar la cámara"

# P2: He seleccionado el WI-FI de 2,4 GHz e ingresado la contraseña correctamente,

¿por qué la cámara aún no está conectada al Wi-Fi?

A2:

(1) Asegúrese de que la red que utilizó sea la misma para su teléfono y la cámara.

(2)Asegúrese de que su enrutador habilite DHCP. Puede iniciar sesión en la configuración del enrutador para verificar. Si está deshabilitado, la cámara no obtendrá IP y fallará.

(3) Presione el botón de reinicio durante 8 segundos para reiniciar la cámara.

(4) Asegúrese de que la intensidad de la señal Wifi sea superior al 80%.

#### P3: ¿Cómo cambio la cámara de un enrutador a otro?

A3: Primero elimine la cámara de su lista de aplicaciones o mantenga presionado el botón de reinicio durante 8 segundos. Luego configure la cámara nuevamente.

# P4: ¿Por qué no se puede reconocer la tarjeta SD? ¿Después de un período, el video y los videos del ciclo no se pueden grabar?

A4: Verifique la configuración de la cámara y asegúrese de configurar la cámara para grabar en la tarjeta SD. Y actualmente admite tarjetas SD de 128 GB que no excedan. Y asegúrese de que la tarjeta SD no esté dañada y solo sea compatible con FAT32.

#### P5: ¿Por qué no puedo recibir la información de la alarma cuando veo el dispositivo en línea

y tiene un evento de detección de movimiento?

A5: asegúrese de haber habilitado la notificación automática desde la aplicación Tuya Smart. Y habilite la notificación de alarma en la aplicación.

#### P6: ¿Cómo accedo a la cámara en WEB?

R6: Abra la página https://ipc.ismartlife.me/login y use su propia aplicación

Tuya para escanear el código QR y luego verá la cámara en IE.

